

ACCESORIOS

COMPLEMENTOS





TIPOLOGÍAS DUCHAS DE EMERGENCIA

Montaje suelo

Sobre pedestal,
rociador en plástico
ABS/acero inoxidable.

Incongelable, rociador
en plástico ABS/acero
inoxidable.

Sobre suelo, toda en
acero inoxidable.

Montaje techo

Horizontal, rociador
en plástico ABS/acero
inoxidable.

Incongelable, rociador
en plástico ABS/acero
inoxidable.

Horizontal, toda en
acero inoxidable.

★ DETALLES TÉCNICOS

En instalaciones exteriores o interiores, los siguientes modelos combinan la Ducha y el Lava-Ojos en un Equipo de Emergencia, minimizando el espacio requerido y utilizando una única entrada de agua para los dos equipos.

Existen cuatro tipos de duchas según el tipo de montaje: montaje suelo, sobre puerta, pared o empotrado.

★ MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Los materiales en contacto con el agua son tuberías en acero galvanizado, conexiones de latón, y otras piezas de plástico reforzado ABS. Posibilidad de equipos totalmente fabricados con materiales en acero inoxidable.

★ CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Los elementos base de construcción así como los elementos de fijación a la superficie de los Equipos de Emergencia son siempre metálicos, resultando un equipo robusto para las condiciones más adversas.

★ ROCIADOR DUCHA

Distribución del chorro de agua según normas. Suave chorro de agua de gran amplitud. Rociador de gran diámetro de 250mm, antiobstrucción por cal ni por suciedad.

★ GAMA COMPLETA

Disponemos de diferentes modelos según sea su instalación en PARED, SUELO o MESA. Los equipos se suministran desmontados siendo su montaje fácil e inequívoco. Disponemos de diferentes tipos de accionamientos: ducha mediante tirador o palanca, automático al entrar una persona en la plataforma y lava-ojos mediante palanca empuje, pedal o plataforma.

★ DISTRIBUIDOR LAVA-OJOS

Con uno o dos rociadores ofrecen agua aireada a baja presión que baña la cara y los ojos sin dañar los delicados tejidos oculares. El chorro de gran diámetro alcanza según norma una altura de 15 cm. Los materiales de plástico y formas redondeadas no dañan los ojos en caso de contacto-occidental. Incorporan una cubierta anti-polvo de funcionamiento automático.

Montaje pared

Vertical, rociador en plástico ABS/acero inoxidable/toda en acero inoxidable.

CERTIFICADOS

UNE EN 15154

* RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y ECOLOGICO

Recubrimiento de plástico poliamida 11 anticorrosivo, en color AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD. Este recubrimiento plástico tiene un espesor de 250 a 300 micras. Presenta buena resistencia a ácidos, bases, aguas de mar, aceites y en general a la intemperie. El recubrimiento no es un derivado del petróleo sino de una materia prima de origen vegetal, y por tanto preserva el medioambiente.

* VALVULA ANTIAGARROTAMIENTO

Las duchas incorporan válvulas diseñadas específicamente para ser utilizadas en situaciones de emergencia ya que no se bloquean ni agarrotan tras largos periodos de inactividad. Resultados óptimos tras más de 100.000 ciclos.

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people