

ACCESORIOS

COMPLEMENTOS





* DETALLES TÉCNICOS

Lavaojos y ducha manual de emergencia de B-SAFETY fabricado según UNE EN 15154-2 y ANSI Z358 para montaje mural o sobre encimera, compuesto de:

- Ducha manual fabricadas en latón recubierta con pintura pulverizada anti corrosiva y revestimiento con empuñadura plástica con pulsador de accionamiento.
- Un rociador recto con amplia imagen de rociado, libre de incrustaciones calcáreas, equipado con manguito ocular elastómero y tapa anti suciedad de apertura automática.
- Integra regulador automático de caudal a 7 litros/minuto.
- Integra válvula anti retorno.
- Pulsador de accionamiento en la empuñadura con dispositivo de auto retención.
- Manguera flexible de 1,5mm recubierta con tejido de acero inoxidable y tuercas de racor sueltas de 1/2" en ambos extremos.
- Dispositivo completo de sujeción para montaje sobre encimera con orificio de paso de DN 32.
- Pegatina auto adhesiva indicadora de 100 x 100 mm según DIN4844.
- Altura de montaje 700mm (+/- 200mm)
- Todos los componentes que están en contacto con el agua disponen de homologación el DVGW.

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people